# IL IP65 Gehäuse Bedienungsanleitung




### **Demontage**

1.



Lösen Sie die Schrauben am Gehäuse.

2.



Drehen Sie den Deckel nach rechts und lösen ihn vom Gehäuse.


2.




Schieben Sie einen Schraubendreher durch die Schlaufe und hebeln sie nach oben.

### **Aufputzadapter**


1.



Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an, bohren Sie und verschrauben den Adapter an




2.



Setzen Sie die Kabeleinsätze





Schrauben Sie das IP65 Gehäuse auf den Adapter.




IL IP65 Gehäuse

# IL IP65 Gehäuse Bedienungsanleitung




### Vorbereitung

1.




Bodenplatte der IL-Leuchte anschrauben.






Entfernen Sie die Platine aus der IL-Leuchte.

3.



Legen Sie das Band in die IL-Leuchte.


4.




Legen Sie die Platine wieder ein und klemmen das Band fest.

## Montage


1.



Zeichnen Sie die Befestigungslöcher an und bohren sie.




2.




Schrauben Sie das Gehäuse an der Wand/Decke an. (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

3.




Nehmen Sie den elektrischen Anschluss an der Leuchte vor. 4.




Setzen Sie den Deckel auf die IL Leuchte.

5.



Setzen Sie den Deckel des IP65 Gehäuses auf und drehen es nach links.

6.



Verschrauben Sie das Gehäuse mit beiden Schrauben gleichmäßig bis zum Anschlag.